Alterando o IP da OLT via CONSOLE

- 1- O primeiro passo é garantir que seu computador possua comunicação com a OLT via a Porta Console. Para confirmar isso, acesse o Wiki OverTek e siga os passos do tutorial: "Acessando a OLT pela PORTA CONSOLE": (http://wiki.overtek.com.br/index.php/OLTs - ONUs).
- 2- Depois de confirmar a comunicação, você terá a seguinte tela:

🛄 Те	era Ter	m - CON	/1 VT				X
File	Edit	Setup	Control	Window	Help		
3721/>	>						^
							-

3- Acesse o sub-menu 'pers':

ſ	🛄 Те	era Teri	m - CON	/1 VT				X
	File	Edit	Setup	Control	Window	Help		
6	3721/р	ers/>						*
								-

4- Para trocar o IP da OLT use o comando 'mgmtip':



OBS.: Note que não existem '.' (pontos) entre os octetos do IP, são somente espaços, conforme a próxima figura exemplifica:

	🛄 Tera Term - COM1 VT		
	<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
<	3721/pers/>mgmt ip 192 168 100 1	*	
		-	

5- Para trocar a Máscara de Sub-rede da OLT use o comando 'netmask':



OBS.: Note que não existem '.' (pontos) entre os octetos da Máscara de Sub-rede, são somente espaços, conforme a próxima figura exemplifica:

Tera Term - COM1 VT	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
3721/pers/>netmask 255 255 0	*
	Ŧ

6- Para trocar Gateway da OLT use o comando 'mgmtgw':



OBS.: Note que não existem '.' (pontos) entre os octetos do Gateway, são somente espaços, conforme a próxima figura exemplifica:

Tera Term - COM1 VT	3
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
3721/pers/>нднtди 192 168 100 254	•
	-

ATENÇÃO!

O SOFTWARE DA OLT NÃO SOLICITA SENHA PARA CONEXÃO, POR ESSE MOTIVO, POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, SOMENTE O IP CONFIGURADO NA OLT TEM ACESSO A MESMA.

7- Para alterar o IP que tem permissão de acessar a OLT (Host IP), use o seguinte comando 'hostip':



OBS.: Note que não existem '.' (pontos) entre os octetos do Host IP, são somente espaços, conforme a próxima figura exemplifica:

Tera Term - COM1 VT	
<u>File Edit S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> i	ndow <u>H</u> elp
3721/pers/>host ip 192 168 100 2	
	-

8- Agora precisamos configurar o Software Proprietário da OLT para acessar o novo IP, para isso acesse o Software e clique em 'Utilities / Settings':



9- Agora na janela 'System Settings', na sessão 'Management Port', deixe o campo 'Host IP' em branco, e altere o IP do campo 'OLT IP', para o IP configurado na OLT, conforme a imagem:

EPON System Version=R150/R222 (TK3721) 10	0/26/07 05:35PM	
<u>File Host Utilities Window H</u> elp		
Expand All Collapse All	System Settings Management Preferences Audit Alarms Period (mg): Output Soutput Enable SLAs on Discovery, If Authenticated Fault Tolerance Enable OLT After Boot Soutput Enable OLT After Boot Soutput Enable SLAs on Discovery, If Authenticated Fault Tolerance Enable OLT After Boot Valet User If Recovery Fails Enable SLAs no Discovery Fault Tolerance Output Valet User If Recovery Fails Enable SLAs Audits Igo Cosole Buffer Capacity: Igo gPIO Change Alerts Management Port Host UDP Port: Igo S721: In UDP Port: Igo S721: In UDP Port: Igo S721: In UDP Port: Igo S721: In UDP Port: Igo S721: In UDP Port: Igo S721: In Unow Szes Igo spensors 1 Window Szes In word Ustanding: Igo Systems 2 1 Windows per Device Igo Systems 2 1 Windows per Device In word Ustanding: Igo State S	JOVUS [®] ACCESS THE FUTURE
		i) Constitu

10 - Para concluir, feche o programa e inicie-o novamente.