

# Alterando o Usuário e a Senha do Switch OverTek OT-2208SIW-UX

## DESCRIÇÃO

Por questões de segurança é importante alterar o Usuário e Senha padrão do Switch OverTek OT-2208SIW-UX. Este tutorial descreve como fazer isso.

**Obs.: Por padrão, o Switch OverTek OT-2208SIW-UX possui as seguintes configurações de fábrica:**


**IP: 192.168.2.1/24**

**Usuário 'admin'**

**Senha 'system'**

## PASSOS

- 1- Após acessar o Switch, no menu esquerdo, clique no sub-menu "Administrator", depois em "Authentication Configuration":



8-Port 10/100Mbps Web Smart Switch

Administrator

- Authentication Configuration
- System IP Configuration
- System Status
- Load default setting
- Firmware Update
- Reboot Device

Port Management

VLAN Setting

Per Port Counter

QoS Setting

Security

Spanning Tree

Trunking

Eoc Detection

DHCP Relay Agent

Backup/Recovery

Miscellaneous

SNMP Settings

Logout

### Authentication Configuration

Setting	Value
Username	<input type="text" value="admin"/> max:15
Password Confirm	<input type="password" value="....."/> max:15 <input type="password" value="....."/>

**Note:**  
Username & Password can only use "a-z", "A-Z", "0-9", "\_", "+", "-", "=".

- 2- No campo "Username", defina o usuário desejado.
- 3- No Campo "Password", defina a senha desejada e a confirme no campo "Confirm".
- 4- Clique no botão [ Update ].

**OBS: Logo após isso, o Switch voltará a tela de Login, onde será solicitado o novo Usuário e Senha recém definidos nos passos anteriores.**